

Sicherheitshinweise

BERNINA L 450/L 460



made to create **BERNINA**

Sicherheitshinweise

WICHTIGE INFORMATIONEN

Beim Gebrauch eines elektrischen Gerätes sind folgende grundsätzliche Sicherheitsmassnahmen unbedingt zu beachten:

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieser Maschine alle Hinweise durch.

Grundsätzlich sollte das Gerät bei Nichtgebrauch vom Stromnetz getrennt werden.

GEFAHR!

Zum Schutz gegen elektrischen Schlag:

1. Die Maschine nie unbeaufsichtigt stehen lassen, solange sie am Stromnetz angeschlossen ist.
2. Nach Gebrauch und vor der Reinigung die Maschine immer vom Stromnetz trennen.
3. LED Strahlung. Nicht direkt mit optischen Instrumenten betrachten. LED Klasse 1M.

WARNUNG!

Zum Schutz gegen Verbrennungen, Feuer, elektrischen Schlag oder Verletzungen von Personen:

1. Diese Maschine darf nur zu dem in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck benutzt werden. Es ist nur das von der Herstellerfirma empfohlene Zubehör zu verwenden.
2. Die Maschine nicht als Spielzeug benutzen. Erhöhte Vorsicht ist geboten, wenn die Maschine von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird. Die Maschine darf nicht von Personen (und Kindern) mit Einschränkungen in den körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder wenn das Wissen zur Bedienung der Maschine nicht vorhanden ist, bedient werden. In diesen Fällen darf die Maschine nur benutzt werden, wenn eine für die Sicherheit verantwortliche Person die Bedienung der Maschine erklärt hat. Um sicherzustellen, dass Kinder nicht mit der Maschine spielen, müssen sie unter Aufsicht sein.

Diese Maschine nicht benutzen, falls:

- Kabel oder Stecker beschädigt sind,
 - sie nicht störungsfrei funktioniert,
 - sie fallengelassen oder beschädigt wurde,
 - sie ins Wasser gefallen ist.
3. Bringen Sie die Maschine ins nächstgelegene BERNINA Fachgeschäft zur Überprüfung oder Reparatur.
 4. Bei Gebrauch der Maschine die Lüftungsschlitze nicht blockieren und diese freihalten von Fusseln, Staub- und Stoffrückständen.
 5. Finger von allen beweglichen Teilen fernhalten. Spezielle Vorsicht ist im Bereich der Nähmaschinennadel und dem Messer geboten.
 6. Keine Gegenstände in die Öffnungen der Maschine stecken.
 7. Die Maschine nicht im Freien benutzen.
 8. Die Maschine nicht benutzen, wo Treibgasprodukte (Sprays) oder Sauerstoff verwendet werden.
 9. Während des Nähens den Stoff weder ziehen noch stossen. Das kann zu Nadelbruch führen.
 10. Bei Tätigkeiten im Bereich der Nadel – wie Nadel einfädeln, Nadel wechseln, den Greifer einfädeln oder Nähfuss wechseln usw. – Hauptschalter auf «0» stellen.
 11. Die Maschine immer vom Stromnetz trennen, wenn die Abdeckungen entfernt oder geöffnet werden, um das Messer anzuheben oder den Greifer einzufädeln, wenn die Maschine geölt wird oder andere in dieser Bedienungsanleitung erwähnten Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden.
 12. Keine krummen Nadeln benutzen.
 13. Immer eine original BERNINA-Stichplatte benutzen. Eine falsche Stichplatte kann zu Nadelbruch führen.
 14. Diese Maschine ist doppelt isoliert (ausser in der USA und in Kanada). Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Beachten Sie den Hinweis für die Wartung doppelt isolierter Produkte.

